

Instruction de poste

Titre : Mise en place des EPI amiante

Référence interne : IP-EQUIPEMENT

Préalable : le visage de l'opérateur doit être rasé, afin de ne pas entraver l'étanchéité de la pièce faciale, de l'appareil de protection respiratoire.

<u>Etape 1 :</u> <u>Contrôle de l'APR</u>	Je contrôle visuellement mon appareil de protection respiratoire . (Voir notices associées)
<u>Etape 2 :</u> <u>Habillage</u>	Après m'être totalement dévêtu, j'enfile les sous-vêtements jetables puis la combinaison et j'étanche la jonction combinaison à l'aide de ruban adhésif.
<u>Etape 3 :</u> <u>Mise en place de l'APR</u>	Je mets en marche mon APR et fixe le moteur et/ou la batterie autour de ma taille, en ajustant bien la ceinture. J'enfile ensuite la pièce faciale et ajuste les sangles associées pour un bon maintien. Je place la capuche de la combinaison sur ma tête, par-dessus les sangles du masque.
<u>Etape 4 :</u> <u>Étanchage des protections</u>	J'étanche, avec du ruban adhésif, la jonction entre mon masque et la capuche en veillant à ne pas obstruer les parties fonctionnelles du masque : Soupapes expiratoire et visière. J'applique ensuite une bande adhésive le long de l'ouverture de la fermeture éclair de la combinaison. <i>Je peux demander à mon binôme de le faire pour plus de simplicité.</i>
<u>Etape 5 :</u> <u>Finalisation</u>	J'enfile mes gants de protection et étancher l'interface entre mes gants et la manche de la combinaison à l'aide du ruban adhésif.



RAPPEL DES EPI REGLEMENTAIRES

- + Protection respiratoire avec filtre P3
- + Combinaison
- + Gants
- + Bottes décontaminables



Quel matériel dois-je prévoir pour réaliser cette opération ?

APR	<i>Je choisis l'APR indiqué dans le plan de retrait ou le mode opératoire du chantier</i>	
Filtres P3 correspondants à l'APR	<i>Je contrôle leur état visuel, leurs dates de péremption, et l'absence de décollement des membranes. En les secouant près de mon oreille.</i>	
Bottes de chantier décontaminables	<i>A ma taille</i>	
Combinaison jetables	<i>Type 3 – Catégorie 5 & 6</i>	
Gants étanches	<i>Latex ou Nitrile</i>	
Sous-vêtements jetables	<i>Papier ou coton, en fonction de la température</i>	
Ruban adhésif	<i>Classique, 50mm de largeur</i>	